


操作マニュアル: 工事長

# 目次

1. 推奨環境	• • • • • 3	7. 承認後の仕様取消	
2. アカウント種別毎の役割	• • • • • 4	基礎着工時 承認後の仕様取消・・・・・21	
3. 全体の流れ	5	上棟時 承認後の仕様取消 ・・・・・22	
4. ログイン/ログアウト	• • • • • 6	基礎・上棟同時 承認後の仕様取消・・・・23	
5. 現場設定		8. 通知一覧 LINE WORKS通知一覧・・・・・・25~2	28
工事担当の登録	• • • • • 8~9	9. お知らせ	
現場一覧	• • • • • • 10	お知らせの確認 ・・・・・30	
6. 仕様決めの承認			
基礎着工時 承認	12∼14	10.お問い合わせ	
基礎着工時 否認	• • • • • • 15	お問い合わせ先 ・・・・・32	
一括承認	• • • • • 16		
上棟時 承認	• • • • • 17		
基礎・上棟同時 承認	• • • • • 18		
帳票	• • • • • 19		



#### 推奨環境



#### ■ PC

OS: Windows10・11、もしくはmacOS 最新版

ブラウザ: Edge 最新版

推奨画面サイズ:解像度FWXGA (1366x768)以上



#### ■タブレット

OS: iPadOS 最新版

ブラウザ: Safari 最新版

推奨画面サイズ:10インチ以上



#### ■スマホ (施主利用画面のみ)

OS: Android、もしくはiOS 最新版

ブラウザ: Chrome/Safari 最新版

推奨画面サイズ:4.7インチ以上

- ※上記以外のOS、ブラウザ、推奨画面サイズで利用した場合、システムの一部機能が正常に動作しなかったり、表示が崩れたりする可能性があります。 インターネットエクスプローラは使用禁止です。
- ※PDFは最新のAcrobat Reader をインストールしてください。



#### アカウント種別毎の役割



基幹システム連携Excelファイルで現場情報を取込み、現場毎に事業部営業所など現場情報を設定、システム利用者の一括取込や個別登録、事業部などの部門情報のメンテナンス、各種マスタ情報のメンテナンス、お知らせの登録など



所長 ※営業所に所属

全事業部の色仕様決め結果の参照、承認申請があがった区画の承認・否認処理、内外装カラー表、プレゼンシートの帳票出力



営業担当 お施主様 ※営業所に所属

自身の営業所に設定された現場の現場設定、区画ご との色仕様決め、客あり区画の場合はお施主様に仕 様決めページの案内、仕様決め後の区画に対する承 認フローの実施など




全事業部の色仕様決め結果の参照、承認申請があがった区画の承認・否認処理、ANDPAD連携後の区画に対する承認取消処理、内外装カラー表、プレゼンシートの帳票出力



全事業部の色仕様決め結果の参照、承認申請があがった区画の承認・否認処理、内外装カラー表、プレゼンシートの帳票出力

#### 全体の流れ



#### ログイン/ログアウト





■ ログイン
Hajime Select ログインURL:
https://hajime-kensetsu.iepro.jp/

- ① 「LINE WORKS 認証」を選択します。
- ② メールアドレス・パスワードを入力し「ログイン」を選択するとログインされ、お知らせ一覧画面が表示されます。



- ログアウト
- - ※Hajime Select からのみログアウトされ、LINE WORKSからはログアウトされません。



現場設定



#### 現場設定





#### ■工事担当の登録

- Hajime Select画面左上の を選択すると表示されるメニュー内の「現場一覧」、もしくはお知らせ画面右上の「現場一覧へ」を選択します。
- ② 自身が所属する工事営業所の現場一覧が表示されます。
- ③ 工事担当が未登録の現場は工事担当の列に赤文字で 「未登録」と表示されます。
- ④ 「担当者未登録」のチェックボックスにチェックを 入れ「検索」を選択すると、工事担当が未登録の現 場のみ表示されます。(任意)
- ⑤ 該当の現場の「現場設定」を選択します。

→次頁へ続く

# -ポイント学

◆ 各現場は工事長が工事担当を設定しないと、営業 担当は基礎着工時及び上棟時の承認申請をすることができません。



#### 現場一覧





- ⑥ 工事担当を選択します。
- ⑦ 「保存」を選択すると工事担当が登録されます。
- 8 営業担当により仕様決めが開始されると「仕様決め」が選択可能になり、内容の閲覧が可能になります。

# -ポイント学

◆ 工事担当の変更はロック期日まで可能です。ロック期日は上棟実績日から起算して、システム管理者が設定します。



◆ 登録されている担当者(所長/工事長/工事担当/ 営業担当)が、やむを得ない事情で長期不在の際 は、システム管理者が代理の担当者を設定するこ とが可能です。

工事長承認者 工事長 太郎 (代理:本社 花子)	工事営業所	本店 営業1課
	工事長承認者	工事長 太郎 (代理:本社 花子)




#### 現場設定



#### ■現場一覧

- ① 自身に承認依頼がきている区画のある現場は、背景が赤色となり最上部に表示されます。
- ② 自身以外の担当者(所長/工事担当)に承認依頼が まわっている区画のある現場は、背景が黄色となり、 赤色背景の次の優先順位で上部に表示されます。
- ③ 全ての区画が上棟時まで仕様決め完了し、全員の承認が済んでいる現場、もしくはロック期日(前頁参照)を過ぎている現場は、背景が灰色となり最下部に表示されます。
- ④ 「仕様決め」ボタンがアクティブでない現場は、まだ営業担当により「現場設定」が済んでおらず、仕様決めの内容を閲覧することができません。
- ⑤ 他の営業所の現場は、承認番号での検索のみ可能です。







#### ■基礎着工時 承認

- ① 工事担当が「基礎着工時 仕様決め」の承認をした場合、工事長のLINE WORKSに通知が届きます。
- ② 「自分への承認依頼有り」のチェックボックスに チェックを入れて検索することで、承認依頼がきて いる現場のみ表示することも可能です。
- ③ 該当の現場の「仕様決め」を選択します。

→次頁へ続く





- ④ 自身へ承認申請がきている区画の進捗は「【基礎着工時】工事長 承認待ち」と表示されます。
- ⑤ 該当の区画の「操作」を選択します。

→次頁へ続く



◆ 「開閉」を選択すると、仕様決め画面を閲覧可能です。







□ プレゼンシート

×【上棟時】否認

■ 【上棟時】署名 (手書き) 確認

- ⑥ 「プレゼンシート」を選択する(※承認に必須)と、プレゼンシートが別タブで表示されます。(「内外装カラー表」の確認は任意です)
- ⑦ 問題がなければ「【基礎着工時】承認」を選択します。


(承認申請は所長→工事担当→工事長の順に届き、工事 長は最終承認者となります)

⑧ 承認すると、仕様がANDPADに連携されます。 営業担当/所長/工事担当のLINE WORKSに通知が 届き、進捗が「【上棟時】仕様決め中」に変わりま す。

### ーポイント挙

◆ プレゼンシートを確認せずに「【基礎着工時】承認」を押下すると、アラートが表示されます。

hajime-kensetsu.iepro.jp の内容 ブレゼンシートを確認してください。 OK キャンセル



🔒 内外装カラー表

★【基礎着工時】承認

🔜 【基礎善工時】圏名(手書き)確認

❷ 確認



✿ 操作

3号棟

帳票確認

貼り分け図

承認申請



#### ■基礎着工時 否認

- ① 否認する場合は「操作」内の「否認理由」に理由を入力します。
- ② 「【基礎着工時】否認」を選択します。 営業担当/所長/工事長のLINE WORKSに通知が届 き、進捗が「【基礎着工時】仕様決め中」に変わり ます。

営業担当が内容を修正し、再び承認申請がされます。

# −ポイントϔ

◆ 否認理由を入力せずに「【基礎着工時】否認」を 押下すると、アラートが表示されます。







- | Table | Tabl
  - ※施主利用をして営業担当が署名ファイルをアップロードした場合、「手書き署名確認」を選択すると、お施主様の署名済みの帳票が表示されます。
  - ※貼り分け図は該当の区画の「操作」内でのみ確認 可能です。(P14参照)

#### ■一括承認

- ① 該当の現場の「一括承認」を選択します。
- ② 「プレゼンシート」を確認します。(※承認に必須)
- ③ 承認する区画を選択します。
- ④ 「一括承認」を選択すると一括で承認され、仕様が ANDPADに連携されます。

### -ポイント🌞

◆ 工事担当が個別に承認をしても、申請がきている ものは一括で承認することが可能です。


工事担当が一括で承認をしても、個別に承認する ことも可能です。



◆ 一括で「否認」をすることはできません。否認は 該当の区画の「操作」内よりします。(前頁参照)







#### ■上棟時 承認

① 上棟時の承認方法は基礎着工時と同様です。 「操作」ウィンドウの操作は、主に右側となります。 承認すると、仕様がANDPADに連携されます。 営業担当/所長/工事担当のLINE WORKSに通知 が届き、進捗が「仕様決め 完了」に変わります。





#### ■基礎・上棟同時 承認

① 営業担当は1つの区画で【基礎・上棟同時】に仕様 決めをし、申請をすることが可能です。 工事長は【基礎着工時】【上棟時】のどちらか一方 のみを承認、または否認をすることはできず、一ヶ 所でも不備があった際は【基礎・上棟同時】に否認 をします。

# -ポイント🏰

◆「【基礎・上棟同時】 承認申請」をし、工事長が 承認後(=ANDPAD連携後)も、工事長に限り仕様 を取消す事(=ANDPAD取消連携)が可能です。工 事長は【基礎着工時】【上棟時】共に仕様を取消 すことも、【上棟時】のみ取消すことも可能です。 (P21~23参照)







# 

#### ■帳票

- ① 「内外装カラー表一括ダウンロード」「プレゼンシート一括ダウンロード」を選択すると、該当の現場内の全ての区画の帳票が、一括でダウンロードされます。(PDF形式)
- ② 区画ごとに確認するには、該当の区画の「操作」を選択します。
- ③ 「内外装カラー表」「プレゼンシート」を選択すると、帳票が別タブで表示されます。 (PDF形式)

# -ポイント辥

◆ 承認すると、帳票に承認者名と承認日が入ります。 全ての承認者が承認すると【承認済】と表示され ます。









hajime-kensetsu.iepro.jp の内容 該当の区画はANDPAD連携済みで、業者が既に発注している可能性がありますが、本当に承認取消してもよろしいですか?

#### ■基礎着丁時 承認後の什様取消

- ① 工事長承認後(=ANDPAD連携後)も、工事長に限り 仕様を取消す事(=ANDPAD取消連携)が可能です。 該当の区画の「操作」を選択します。
- ② 取消理由を入力します。
- ③ 「【基礎着工時】仕様取消」を選択します。
- ④ 該当の区画はANDPAD連携済みで、業者が既に発注 している可能性があります。問題がなければ「OK」 を選択します。
- ⑤ 仕様の取消し(ANDPAD取消連携)がされ、営業担当 /所長/工事担当のLINE WORKSに通知が届き、進 捗が「【基礎着工時】仕様決め中」に戻ります。 (選択済みの仕様決めの内容はリセットされません) 仕様取消しがされると営業担当は仕様決めが可能に なり、内容の修正後、再度承認申請をします。

# -ポイント🍟

5

- ◆ 進捗が「【上棟時】仕様決め中」の際に取消可能 です。
- ◆ 理由を入力せずに「仕様取消」を押下すると、ア ラートが表示されます。







#### ■上棟時 承認後の仕様取消

- ① 取消理由を入力し、「【上棟時】仕様取消」を選択します。
- ② 続けて基礎着工時も取消す場合は、再度取消理由を 入力し、「【基礎着工時】仕様取消」を選択します。

# ーポイント学

- ◆ 【上棟時】はロック期日 (P9参照) まで取消可能 です。
- ◆ 【基礎着工時】は進捗が「【上棟時】仕様決め中」の際に取消可能です。





- ■基礎・上棟同時 承認後の仕様取消
- ① 【基礎・上棟同時】に取消すことも、【上棟時のみ】取消すことも可能です。取消理由を入力し、該当のボタンを選択します。

# ーポイント 🌞

◆ ロック期日 (P9参照) まで取消可能です。



### ₩ 現場設定系

イベント	通知対象者				
1/21	営業担当	所長	工事担当	工事長	代理
所長が営業担当を登録	0	0		0	
工事長が工事担当を登録	0	0	0		
システム管理者が所長代理を登録	0	0	0	0	0
システム管理者が所長代理を解除	0	0	0	0	0
システム管理者が工事長代理を登録	0	0	0	0	0
システム管理者が工事長代理を解除	0	0	0	0	0
システム管理者が工事担当代理を登録	0	0	0	0	0
システム管理者が工事担当代理を解除	0	0	0	0	0
システム管理者が営業担当代理を登録	0	0	0	0	0
システム管理者が営業担当代理を解除	0	0	0	0	0

※該当の操作がされると、通知対象者のLINE WORKSにメッセージが送付されます。



### W 正常系

イベント	通知対象者				
	営業担当	所長	工事担当	工事長	
【基礎着工時】施主が仕様決めを最終決定	0				
【基礎着工時】施主が電子署名を完了	0				
【基礎着工時】営業担当が承認申請		0			
【基礎着工時】所長が承認			0		
【基礎着工時】工事担当が承認				0	
【基礎着工時】工事長が承認(仕様決定のANDPAD連携)※基礎着工時完了	0	0	0		
【上棟時】施主が仕様決めを最終決定	0				
【上棟時】施主が電子署名を完了	0				
【上棟時】営業担当が承認申請		0			
【上棟時】所長が承認			0		
【上棟時】工事担当が承認				0	
【上棟時】工事長が承認(仕様決定のANDPAD連携)※上棟時完了	0	0	0		

※該当の操作がされると、通知対象者のLINE WORKSにメッセージが送付されます。



### ₩ 否認系

イベント	通知対象者			
	営業担当	所長	工事担当	工事長
【基礎着工時】所長が否認	0			
【基礎着工時】工事担当が否認	0	0		
【基礎着工時】工事長が否認	0	0	0	
【上棟時】所長が否認	0			
【上棟時】工事担当が否認	0	0		
【上棟時】工事長が否認	0	0	0	

<sup>※</sup>承認の否認を行うと、即時(営業担当の)承認申請前の状態に戻ります。(基礎着工時・上棟時 共)



#### ₩ 仕様取消系 ANDPAD連携後(工事長承認後)の場合(基礎着工時・上棟時共)

イベント	通知対象者			
1/21	営業担当	所長	工事担当	工事長
【基礎着工時】工事長が仕様取消(仕様取消のANDPAD連携)	0	0	0	
【上棟時】工事長が仕様取消(仕様取消のANDPAD連携)	0	0	0	

<sup>※</sup>仕様の取消しを行うと、即時(営業担当の)承認申請前の状態に戻ります。(基礎着工時・上棟時共)



# お知らせ

#### お知らせ



※現場一覧へ遷移します



#### ■お知らせの確認

- ① 画面左上の を選択すると表示されるメニュー内の「お知らせ」を選択します。(ログインした初期画面は「お知らせ」です)
- ② システム管理者より投稿されたお知らせが表示されます。
  - 公開日や内容で検索することも可能です。



# お問い合わせ

### お問い合わせ

◎商品の内容・仕様についてのお問い合わせ先設計部 商品企画課

担当:町田裕晃

◎ Hajime Select の操作方法についてのお問い合わせ先戸建分譲管理部 分譲住宅管理課

担当:鈴木 翔子

※電話は対応出来兼ねてしまう場合がある為、

社内メール・LINE WORKSにてお問い合わせ内容をお送りください。



